

## Крепления для штукатурных маяков

Крепления продаются без шурупов и дюбелей!



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. На стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60 мм для каждого маяка.
2. В отверстия вставляются дюбели 6x30мм и вкручиваются шурупы (ШСГД) длиной 45мм или другой длины, в зависимости от необходимой толщины штукатурки.
3. Головки шурупов выравняются в одну плоскость при помощи строительного уровня, правила и лески.
4. На шурупы одеваются крепления, устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.

